

**aksa**  
JENERATÖR

[www.aksa.com.tr](http://www.aksa.com.tr)

**Bireysel ihtiyaçlarınız için  
alternatif çözümler...**



# BENZİNLİ JENERATÖR GRUPLARI

## AAP 1200



Nominal Güç .....: 0,9 kW  
Maks. Güç .....: 1,0 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 3,4 A  
Yakıt Tankı .....: 7 lt.  
Yağ .....: 0,4 lt.  
Yakıt Tüketimi .....: 0,45 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY) .....: 470 x 380 x 405 mm  
Ağırlık .....: 26 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 75 dB(A)@7m

## AAP 2200i

Inverter



Nominal Güç .....: 2 kW  
Maks. Güç .....: 2,2 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 8,7 A  
Yakıt Tankı .....: 4,5 lt.  
Yağ.....: 0,35 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,3 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 499 x 285 x 455 mm  
Ağırlık .....: 21 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 70 dB(A)@7m

## AAP 3500\* / 3500E



Nominal Güç .....: 2,5 kW  
Maks. Güç .....: 2,8 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 11 A  
Yakıt Tankı .....: 15 lt.  
Yağ.....: 0,6 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,1 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 610 x 495 x 480 mm  
Ağırlık .....: 44,5 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı / Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 76 dB(A)@7m

## AAP 4000i



Nominal Güç .....: 3,5 kW  
Maks. Güç .....: 4,0 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 8 A  
Yakıt Tankı .....: 12 lt.  
Yağ.....: 0,6 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 540 x 745 x 610 mm  
Ağırlık .....: 47,5 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı / Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 71 dB(A)@7m

\* AAP 3500 modeli el startlı, AAP 3500E modeli marşlıdır.

## AAP 5500



Nominal Güç .....: 4 kW  
Maks. Güç .....: 4,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 17,3 A  
Yakıt Tankı .....: 25 lt.  
Yağ.....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 680 x 540 x 545 mm  
Ağırlık .....: 78 kg  
Çalıştırma Şekli.....: El Startlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 73 dB(A)@4m

## AAP 5500E



Nominal Güç .....: 4 kW  
Maks. Güç .....: 4,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 17,3 A  
Yakıt Tankı .....: 25 lt.  
Yağ.....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 1,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 680 x 540 x 545 mm  
Ağırlık .....: 83 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 73 dB(A)@4m

## AAP 8000E



Nominal Güç .....: 6 kW  
Maks. Güç .....: 6,5 kW  
Voltaj .....: 230 V  
Nominal Akım .....: 27 A  
Yakıt Tankı .....: 30 lt.  
Yağ (lt) .....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 810 x 570 x 585 mm  
Ağırlık .....: 98 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 77 dB(A)@7m

## AAP 8000E3

Trifaze



Nominal Güç .....: 6 kW  
Maks. Güç .....: 6,5 kW  
Voltaj .....: 400 V  
Nominal Akım .....: 11 A  
Yakıt Tankı .....: 30 lt.  
Yağ.....: 1,1 lt.  
Yakıt Tüketimi.....: 2,8 lt./saat  
Ebatlar (UxGxY).....: 810 x 570 x 585 mm  
Ağırlık .....: 98 kg  
Çalıştırma Şekli.....: Marşlı  
Ses Seviyesi(LpA) ..: 77 dB(A)@7m



Benzinli modellerde bakım ve kullanımı daha kolay. Üstten supaplı motor



15-30 lt arası yakıt tankı (AAP 1200, 1000i, 2000i modelleri hariç)



Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



Voltajın 230 V veya 400 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü (AAP 1000 modelinde kondansatörlü AVR)



16 A veya 32 A lik aşırı şartlara dayanıklı endüstriyel tip fiş (8000E / E3 modellerde)



Devre kesici şalter ile Aşırı Akım Koruması



Grup üzerinde A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran

# DİZEL JENERATÖR GRUPLARI

## AB 110 TE

### Trifaze



Nominal Güç .....	8 kW
Maks. Güç .....	8,8 kW
Voltaj .....	400 V
Nominal Akım .....	14,4 A
Yakıt Tankı .....	16 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	910 x 740 x 750mm
Ağırlık .....	117 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	82,6 dB(A)@7m

## AB 110 ME

Nominal Güç .....	8 kW
Maks. Güç .....	8,8 kW
Voltaj .....	230 V
Nominal Akım .....	34,8 A
Yakıt Tankı .....	16 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	910 x 740 x 750mm
Ağırlık .....	122 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	82,6 dB(A)@7m



## AB 150 TE

### Trifaze



Nominal Güç .....	10,4 kW
Maks. Güç .....	11,6 kW
Voltaj .....	400 V
Nominal Akım .....	18,8 A
Yakıt Tankı .....	16 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	6,7 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	910 x 740 x 750mm
Ağırlık .....	160 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	78,8 dB(A)@7m

## AAP 4200 DE

Nominal Güç .....	4,2 kW
Maks. Güç .....	4,5 kW
Voltaj .....	230 V
Nominal Akım .....	18 A
Yakıt Tankı .....	12,5 lt.
Yağ.....	1,65 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,5 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	970 x 580 x 785mm
Ağırlık .....	186 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	74 dB(A)@7m



## AAP 8000 DE



Nominal Güç .....	5,5 kW
Maks. Güç .....	6 kW
Voltaj .....	230 V
Nominal Akım .....	24 A
Yakıt Tankı .....	12 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	1,8 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	850 x 530 x 755 mm
Ağırlık .....	175 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	80 dB(A)@7m

## AAP 8000 DE

Nominal Güç .....	6,3 kW
Maks. Güç .....	6,8 kW
Voltaj .....	230 V
Nominal Akım .....	27 A
Yakıt Tankı .....	15 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	2 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	730 x 630 x 735 mm
Ağırlık .....	125 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	92 dB(A)@7m



## AAP 8000 DE3

### Trifaze



Nominal Güç .....	6 kW
Maks. Güç .....	6,5 kW
Voltaj .....	400/230 V
Nominal Akım .....	16 A
Yakıt Tankı .....	15 lt.
Yağ.....	1,7 lt.
Yakıt Tüketimi.....	2,4 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	730 x 490 x 690 mm
Ağırlık .....	135 kg
Çalıştırma Şekli.....	Marşlı
Ses Seviyesi(LpA) ..	82 dB(A)@7m

## AAP 12000 PB

Nominal Güç .....	9,5 kW
Maks. Güç .....	10 kW
Voltaj .....	230 V
Nominal Akım .....	43,2 A
Yakıt Tankı .....	30 lt.
Yağ.....	1,65 lt.
Yakıt Tüketimi.....	3,38 lt./saat
Ebatlar (UxGxY).....	735 x 1120 x 860 mm
Ağırlık .....	240 kg
Çalıştırma Şekli.....	Elektrikli
Ses Seviyesi(LpA) ..	75 dB(A)@7m



# AKSA BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR KULLANIMI

**Elektrik kesintilerinde güvenlik ve konforunuzun devamı için Akxa Portatif Jeneratörler en iyi yardımcınız olacaktır. Jeneratörünüzü kullanmadan önce aşağıdaki temel konulara dikkat etmenizi öneririz.**

1. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara uyulmaması halinde, ürün garanti kapsamından çıkacaktır.
2. Çalıştırmak istediğiniz cihazlar için gerekli gücü belirleyiniz. Jeneratörün aşırı yüklenmesi sigortasının atmasına ve çalıştırdığınız cihazlarda arızaya sebep olabilir.
3. Tamamen kapalı alanlarda (oda,garaj,apartman içi vb.) havalandırma yapılıyor olsa dahi jeneratörü çalıştırmayınız. Kapı,pencere açılması, fan ile havalandırma yapılması ortamdaki karbonmonoksit birikimini engellemez.
4. Çalıştırmak istediğiniz cihazları direkt olarak jeneratöre bağlayınız. Bunu yaparken uygun kesitte kablo kullanınız.
5. Jeneratörü ıslak ortamlarda çalıştırmayınız ve bırakmayınız, elektrik çarpabilir. Asla ıslak elle jeneratöre dokunmayınız.
6. Jeneratöre yakıt koymadan önce soğumasını bekleyiniz. Çalışırken veya sıcakken jeneratöre yakıt koymaya çalışmak yangına ve yaralanmalara sebep olabilir.
7. Her yakıt konulduğunda yağ seviyesini de kontrol ediniz. Akxa portatif jeneratörler SAE10W-30 yağ kullanılmasını tavsiye etmektedir.
8. Akxa benzinli portatif jeneratörlerde 95 oktan kurşunsuz benzin

\* Dizel Jeneratör için için lütfen kullanım klavuzuna bakınız.

\* Broşürde bulunan ses seviyesi ile ilgili değerler LPA ("A" ağırlıklı ses basınç seviyesi) olup, Jeneratör üzerindeki etikette yer alan ses seviyesi 2000\_14 EC direktifine göre belirlenen LWA ("A" Ağırlıklı Ses gücü seviyesi) değeridir.

kullanınız ve BENZİNE KESİNLİKLE YAĞ VE YABANCI MADDE KARIŞTIRMAYINIZ.

9. Jeneratörü durdurduğunuzda mutlaka yakıt musluğunu kapatınız. Aksi takdirde jeneratör zarar görebilir.

10. Portatif jeneratörler sürekli olarak en fazla 5 saat çalıştırılmalıdır. Bu süre sonunda motorun soğuması için 1 saat dinlendirilmelidir.

11. Akülü modellerde jeneratör uzun süre çalıştırılmazsa akü boşalabilir. Motorun yağlanması, uzun ömürlü olması ve akünün şarjı için jeneratörün haftada bir çalıştırılması gerekmektedir.

12. Portatif jeneratörleri kaynak makinası çalıştırmak amacıyla kullanmayınız.

13. Portatif jeneratörlerde yerinde servis hizmeti verilmemektedir. Jeneratörlerin servislere ulaştırılması müşteri sorumluluğundadır. Akxa Servis, ücreti karşılığında yerinde servis hizmeti verebilir.

14. Jeneratörü elektrik sisteminize bağlamadan önce devrenizde; 1 fazlı jeneratörler için 2 kutuplu, 3 fazlı jeneratörler için 4 kutuplu şebeke/jeneratör seçici şalter kullanınız.

15. Portatif jeneratörler ile yaşam destek üniteleri-tıbbi cihazların (solunum vs) çalıştırılması sakıncalıdır. Jeneratör bu cihazlara zarar verebilir. Kesinlikle bu cihazları portatif jeneratöre bağlamayınız.

## AKSA PORTATİF JENERATÖRÜN SEÇİLMESİ

1. Jeneratör ile çalıştırılmasını arzu ettiğiniz cihazları ve aletleri belirleyiniz.
2. Bu cihazların ve aletlerin üzerindeki etiketlerden güçlerini (watt) tek tek yazınız ve toplayınız. Gereken güç ortaya çıkacaktır.
3. Akxa Jeneratör nominal güçlerine bakarak size uygun güçteki modeli seçiniz.

4. Nominal güç çıkışı 100 m. rakımda ve 25 °C çevre sıcaklığına göre verilmiştir. Her 300 m. de %3,5 ve her 5,5 °C de %2 güç düşer.

Jeneratör alırken motorların start güçleri önemlidir. Örneğin; elektrik motorlu buzdolapları, klimalar, kompresörler gibi cihazlar çalışmaya başlarken etiket gücünün 2-3 katı fazla güç çeker. Jeneratör gücünü tespit ederken bu özelliğin göz önüne alınması gerekir.

## ELEKTRİKLİ ALETLER GÜÇ SARFIYAT TABLOSU

 Florasan Lamba 30 W	 Elektrikli Fan 50 W	 Radyo 50 W	 Flamanlı Lamba 60 W	 Faks 65 W
 DVD/VCD oynatıcı 100 W	 Kombi 170 W	 Matkap 250 W	 Televizyon/51 Ekr. 300 W	 Buzdolabı 350 W
 Bilgisayar 15" 400 W	 Matkap 10 mm 500 W	 Mikrodalga Fırın 700 W	 Tost Makinası 1100 W	 Elektrikli Testere 1200 W

7/24 KESİNTİSİZ GÜÇ  
444 4 630  
www.akxa.com.tr